

VLT12

Capacity 1200 kg



DK

Brugermanual

Hydraulisk Gearkasseløfter

GB

User's guide

Hydraulic Transmission Jack

DE

Betriebsanleitung

Hydraulischer Getriebeheber

DK

NO

GB

DE

FR

SE

FI

NL

ES



AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6

DK-8800 Viborg - Danmark

Tel.: +45 8662 2166

Fax: +45 8662 2988

E-mail: ac@ac-hydraulic.dk

www.ac-hydraulic.com

VLT12

(NO) ADVARSLER -

Sikkerhedsforanstaltninger

(SE)

1. Gearkasseløfteren er udelukkende konstrueret til brug for afmontering, montering samt transport i sænket position af gearkasser og differentialer.
2. Gearkasseløfteren må - INDENFOR DE ANGIVNE VÆGTGRÆNSER - anvendes med passende adapter specielt fremstillet til manøvrering af andre komponenter, f.eks. bagaksel og reduktionsgearkasse.
3. Sørg altid for, at køretøjet er tilstrækkeligt understøttet og bremset, før reparation påbegyndes.
4. Undgå decentral placering af lastens tyngdepunkt. Decentral belastning kan føre til væltning og beskadigelse af gearkasseløfteren.
5. Al transport skal ske i sænket position.
6. Undgå overbelastning. Overbelastning kan forårsage, at gearkasseløfteren beskadiges eller svigter.
7. Gearkasseløfteren er konstrueret udelukkende til anvendelse på vandret, plant, fast og bæredygtigt underlag. Anvendelse på andre end vandrette, faste, plane og bæredygtige underlag kan medføre at gearkasseløfteren bliver ustabil, og lasten falder ned.
8. Den fabriksindstillede og plomberede overtryksventil må ikke ændres.
9. Manglende overholdelse af disse advarsler kan forårsage, at lasten falder ned, gearkasseløfteren beskadiges eller svigter, hvilket kan medføre skader på personer eller genstande.

Montering:

1. Benene spændes løst fast med 4 bolte (49) og de 2 lange gennemgående bolte (55).
2. Monter hjul med skiver på benene og spænd med 80 Nm.
3. Gearkasseløfteren placeres på et plant underlag, således at pumpen hviler på de 2 gennemgående bolte. Først spændes de 4 bolte (49), derefter de 2 gennemgående bolte. Overholdes denne procedure ikke, kan gearkasseløfteren blive "3-benet".
4. Pedalen smøres med olie og enden af pumpestemplet med fedt.

Betjening:

- Løftning:** Pump med pedalen (14). Når løfteren belastes med mere end ca. 120 kg, vil pumpen automatisk skifte om til højtryk, hvorefter liften løfter sig et mindre stykke pr. pumpeslag.

Sænkning: Drej langsomt udløsergrebet (19) mod uret.

Vedligeholdelse:

Dagligt: Kontroller gearkasseløfteren for beskadigelser.

Månedligt: Smør hjul og pedalaksel (17) med olie samt enden af pumpestemplet (12) med fedt. Hydraulikken er et lukket system, som normalt ikke kræver nogen vedligeholdelse.

Oliepåfyldning: Korrekt oliestand er op til påfyldningsskruen (53) med løftekronen i nederste position.

Oliemængde: 3,6 l.

Enhver god hydraulikolie med en viskositet på ISO VG 15 kan anvendes.

BRUG ALDRIG BREMSEVÆSKE!

Sikkerhedsmæssige eftersyn

I henhold til nationale bestemmelser - dog mindst hvert år - skal følgende kontrolleres af en sagkyndig: Løftekrone, ben og hjul for begyndende brud og unormalt slid; hydraulikken for utæthedener samt overtryksventilens funktion. Desuden at mærkater af sikkerhedsmæssig betydning er læsbare.

Fejlsøgning:

1. Løfteren kan ikke pumpe helt i top: Kontroller oliestanden - se under vedligeholdelse.
2. Løfteren holder ikke tryk: Udløseren lukker ikke tæt - kontroller forspændingen af fjederen (20). Spænd udløsergrebet (19) let og afmonter det. Placer udløsergrebets hul for skrue (48) ud for det tilsvarende hul i ventilspindel (21); skub udløsergrebet på plads med fjederen i indgreb i cylindermøtrik (23) og udløsergreb; spænd fjederen max $\frac{1}{2}$ omgang mod uret og monter skruen.

Destruktion:

Når gearkasseløfteren efter mange års brug skal destrueres, skal olien aftappes og bortskaffes på lovlig måde.

(GB) VLT12

WARNING - safe usage instructions

1. The use of this jack is limited to the removal, installation, and transportation in the lowest position, of transmissions and differentials. It may be used - **WITHIN THE WEIGHT LIMITATIONS SPECIFIED** - with appropriate adaptors manufactured especially for the jack to handle other components, such as rear axle units and transfer cases.
2. Be sure that the vehicle is appropriately supported and chocked before starting repairs.
3. Avoid decentral placement of the gravity of the load. Decentral placement of the load might cause overturning of or damage to the transmission jack.
4. All transportation must take place in the lowest position.
5. Do not overload. Overloading may cause damage to or failure of the jack.
6. This jack is designed for use only on hard level surfaces capable of sustaining the load. Use on other than hard level surfaces may result in jack instability and possible loss of load.
7. The safety valve being adjusted and sealed by the manufacturer shall not be additionally adjusted.
8. Failure to heed these warnings may result in loss of load, damage to jack, and/or failure resulting in personal or property damage.

Assembling:

1. Tighten the legs loosely by means of the 4 bolts (49) and the 2 long through-going bolts (55).
2. Mount wheels with discs on legs and tighten to a torque setting of 80 Nm.
3. Place jack on level surface to make pump rest on the 2 through-going bolts. Tighten the 4 bolts (49) before the 2 through-going bolts are tightened.
Non-observance of this procedure might make the jack "3-legged".
4. Oil pedal, and grease end of pump piston.

Use of Transmission Jack:

Lifting: Operate the pedal (14). When the transmission jack is loaded with more than 120 kg, the pump will automatically change over to high pressure. This will cause transmission jack to rise a little less per stroke.

Lowering: Turn release handle (19) slowly to the left.

Maintenance:

Daily: Inspect the transmission jack for damage.

Monthly: Oil wheels and spike for pedal (17) as well as grease end of pump piston (12). The hydraulic system is a closed system and demands normally no maintenance.

Oil: Correct oil level is just below filler plug (53) with transmission jack in its lowest position.

Quantity of oil: 3.6 l.

Any good hydraulic oil of viscosity of ISO VG15 can be used.

NEVER USE BRAKE FLUID!

Safety inspection

In accordance with national regulations - yet, at least once a year - the following parts must be checked by an expert: The lifting saddle, legs and wheels for incipient breakage and unnormal wear. Hydraulic parts for leaks. Function of excess-pressure valve. Furthermore that all safety labels are legible.

Troubleshooting:

1. The jack does not lift to maximum height: Check oil level. - See "Maintenance"
2. The jack does not stay in position: The release handle is not properly closed - inspect distortion of spring (20). Tighten loosely release handle (19) and dismount it. Place hole on release handle for screw (48) opposite to hole in valve spindle (21); push back release handle with spring engaged with both cylinder nut (23) and release handle, tighten spring max. $\frac{1}{2}$ turn counter-clockwise and put on the screw.

Destruction:

When the transmission jack after several years is worn out and must be destructed, oil must be drained off and legally disposed of.

**WARNUNGEN -
Sicherheitsveranstaltungen**

1. Der Getriebeheber ist nur als Gerät für Demontage, Montage, sowie Transport in niedrigster Position von Getriebekästen und Differentialen zu verwenden.
2. Der Getriebeheber darf - INNERHALB DER AN GEGEBENEN GEWICHTSGRENZEN - mit geeignetem Einsatzstück speziell hergestellt für das Manövrieren von anderen Komponenten, sowie der Hinterachse und dem Untersetzungsgtriebekasten, verwendet werden.
3. Darauf achten, daß das Auto vor der Arbeit genügend unterstützt und abgebremst ist.
4. Den Schwerpunkt der Last nicht dezentral plazieren. Eine dezentrale Belastung konnte Umkippen und Beschädigung des Getriebehebers verursachen.
5. Transport immer in niedrigster Position.
6. Den Getriebeheber nicht überlasten. Überlast könnte Beschädigung oder Versagen des Getriebehebers verursachen.
7. Der Getriebeheber darf nur auf waagerechtem, festem und tragefähigem Boden verwendet werden. Wird der Getriebeheber anderswo verwendet, kann dies verursachen, daß der Getriebeheber unstabil wird, und die Last herabrutscht.
8. Das werkseitig eingestellte und plombierte Überdruckventil nicht ändern.
9. Fehlendes Beachten dieser Warnungen kann Herabrutschen der Last, Beschädigung oder Versagen des Getriebehebers und folglich Schäden an Personen oder Gegenständen verursachen.

Montage:

1. Die Beine mit den 4 Bolzen (49) und die 2 langen durchgehenden Bolzen (55) los anziehen.
2. Rad mit Scheiben an den Beinen befestigen und mit 80 NM festdrehen.
3. Den Heber auf einen planen Boden platzieren, so daß die Pumpe auf den 2 durchgehenden Bolzen ruht. Die 4 Bolzen (49) anziehen, bevor die 2 durchgehenden Bolzen zugespannt werden. Bei Nicht-beachten dieses Verfahrens kann der Heber "3-beinig" werden.
4. Den Fußhebel ölen und das Ende des Pumpkolbens einfetten.

Betrieb:

Heben: Den Fußhebel (14) betätigen. Wenn der Getriebeheber mit mehr als ungefähr 120 kg belastet wird, wird die Pumpe automatisch zu

Hochdruck umwechseln. Dadurch wird der Heber sich ein bißchen mider per Hub heben.

Senken: Das Ablaßventil (19) langsam nach links drehen.

Wartung:

Täglich: Den Getriebeheber nach Schäden überprüfen.

Monatlich: Die Räder und die Achse (17) für Fußhebel ölen. Das Ende des Pumpkolbens (12) einfetten. Das Hydrauliksystem ist ein geschlossenes System, das normalerweise keine Wartung fordert.

Nachfüllung von Öl: Korrekter Ölstand ist bis zur Füllschraube (53) mit der Hubkrone in niedrigster Position.

Ölmenge: 3,6 l

Jedes gute Hydrauliköl mit einer Viskosität von ISO VG15 kann verwendet werden.

NIE BREMSFLÜSSIGKEIT VERWENDEN!

Jährlicher Sicherheitsservice

Laut Nationalen Vorschriften - jedoch ein Mahl jährlich - bitte folgendes von einem Sachkundigen kontrollieren lassen: Hubkrone, Beine und Räder auf Brüche und unnormalen Verschleiß. Die Hydraulik auf Undichtigkeiten und die Funktion des Überdruckventiles kontrollieren. Für die Sicherheit bedeutsame Schilder müssen lesbar sein.

Fehlersuche:

1. Der Getriebeheber hebt bis zur maximalen Höhe nicht: Den Ölstand im Ölbehälter überprüfen. Siehe "Wartung".
2. Der Getriebeheber hält den Druck nicht: Das Ablaßventil schließt nicht zu. Die Vorspannung der Feder (20) überprüfen. Das Ablaßventil (19) los anziehen und abmontieren. Das Loch am Ablaßventil für Schraube (48) vor dem entsprechenden Loch im Ventilspindel (21). Das Ablaßventil mit der Feder im Eingriff im Zylindermutter (23) und Ablaßventil auf Platz schieben. Die Feder mas ½ Umgang nach links zuspannen und die Schraube montieren.

Beseitigung:

Bei zukünftiger Beseitigung nach langjähriger Verwendung und damit Abnutzung, das Öl abzapfen und auf gesetzliche Weise danach hinwegschaffen.

MESURES DE SÉCURITÉ - Avertissement

1. Utiliser Exclusivement le cric pour montage, démontage et - en position la plus basse - pour transport de boîtes de vitesses et de différentiels.
2. Utiliser toujours - SANS EXCÉDER LES LIMITES DE POIDS INDICUÉES - une selle complètement réglable et spécialement conçue pour la manœuvre d'autres organes comme l'essieu arrière ou le dispositif démultiplicateur.
3. Toujours veiller à ce que le véhicule soit freiné et suffisamment supporté avant commencer la réparation.
4. Toujours bien centrer la charge. Une charge décentrée pourrait causer le basculement ou l'endommagement du cric.
5. Ne jamais utiliser le cric pour transporter un objet qu'en position la plus basse.
6. Eviter la surcharge. Celleci pourrait causer l'endommagement du cric de boîte de vitesse.
7. Le cric est construit pour être utilisé uniquement sur une base plane, horizontale, solide et résistante. Si le cric est utilisé sur une base nonadaptée il est possible que le cric devienne instable et que la charge bascule.
8. Ne jamais régler la soupape de surpression déjà ajustée et plombée à l'usine.
9. Toutes negligences de ces avertissements pourraient causer le basculement de la charge ou l'endommagement du cric entraînant d'accidents corporels ou matériels.

Montage:

1. Fixer - sans serrer complètement - les pieds au moyen des 4 boulons (49) et les 2 longs boulons traversants (55).
2. Montez les roues avec les disques sur les pieds et serrez au couple de serrage de 80 Nm.
3. Placer le cric sur une base horizontale ainsi que la pompe repose sur les 2 boulons traversants. Serrer les 4. boulons (49) ensuite serrer les 2 boulons traversants. La negligence de ce procédé pourrait causer l'instabilité du cric.
4. Huiler la pédale et graisser le bout du piston de la pompe.

Utilisation:

Levage: Activer la pédale (14). Avec une charge supérieur à 120 kg, la pompe change automatiquement à haute pression et le cric s'élève un peu moins par course du piston.

Descente: Tourner la poignée de décompression (19)

doucement à gauche.

Entretien:

Quotidien: Inspecter le cric de dommages.

Mensuel: Huiler les roues et l'axe (17) de la pédale. Graisser le bout du piston de pompe (12). Le système hydraulique est un système fermé qui, habituellement, n'exige aucun entretien.

Huile: Le niveau d'huile correct correspond au bouchon de remplissage (53) avec le cric en position la plus basse.

Quantité d'huile: 3,6 litres.

Toute bonne huile hydraulique d'une viscosité de ISO VG15 peut être utilisée.

NE JAMAIS UTILISER DE LIQUIDE DE FREIN!

Inspection de sécurité

Les pièces indiquées ci-après doivent être vérifiées par un expert conformément aux réglementations nationales, toutefois au moins une fois par an : la selle d'appui, les pieds et les roues doivent subir une inspection afin de déceler tout début de rupture et toute usure anormale. Les pièces hydrauliques doivent être inspectées afin de déceler toute fuite. Le fonctionnement du robinet de surpression doit être vérifié. En outre, assurez-vous, pour des raisons de sécurité, que les étiquettes sont lisibles.

Défauts possibles et comment les réparer:

1. Le cric de fosse ne lève pas à la hauteur maximale: Contrôler le niveau d'huile - veuillez voir "Entretien".
2. Le cric ne reste pas en position: La poignée de décompression n'est pas bien serrer - vérifier la tension initiale du ressort (20). Serrer légèrement la poignée (19) et démonter la. Placer le trou pour vis (48) de la poignée de décompression en face du trou similaire de la tige de valve (21), remettre en place la poignée de décompression avec le ressort en contact avec l'écrou cylindrique (23) et la poignée, serrer le ressort max. ½ tour contre la montre et monter la vis.

Destruction:

Quand le cric sera usé et doit être détruit, évacuer l'huile et vous en défaire d'une manière légale.

FI VLT12

VAROITUKSET Turvallinen käyttö

1. Tämä nostin on tarkoitettu vaihteistojen ja ta sauspyö-rästöjen irrotukseen, asennukseen sekä nostimen alim-massa asennossa tapahtuvaan kuljetukseen.
2. Sitä voi-daan - ANNETTUJEN PAINORAJITUUKSIEN RAJOISSA - käyttää muidenkin osakokonaisuuksien käsittelyyn (ta-ka-akselistot, jakovaihteistot) asianmukaisten tästä nostin-ta varten valmistettujen lisälaitteiden kanssa.
3. Varmista että ajoneuvo on asianmukaisesti tuettu ja varmistettu.
4. Vältä epätasaista painon jakautumista. Epätasainen painojakauma saattaa aiheuttaa nostimen kaatumisen ja/tai sen vahingoittumisen.
5. Kaikenlainen kuljetus tulee tapahtua nostimen ollessa alimmassa asennossaan.
6. Älä ylikuormita nostinta. Ylikuormitus voi johtaa nostimen vahingoittumiseen ja kuorman putoamiseen.
7. Tämä nostin on suunniteltu ainoastaan sellaisille koville ja tasaisille pinnoille, jotka pystyvät kannat tamaan kyseistä kuormaa. Nostimen käyttö muun laisia pinnoilla voi aiheuttaa epävakavutta ja mahdollisen kuorman kaatumisen.
8. Valmistajan säättämää ja sinetöimää ylipaineventtiiliä ei saa säättää toiseen asentoon.
9. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen saat taa aiheuttaa kuorman putoamisen, nostimen vaurion sekä henkilöja omaisuusvahinkoja.

Asennus:

1. Asenna nostimen jalat kuutta pulttia (49&55) käytäen. Älä kiristä pultteja loppuun asti tässä vaiheessa.
2. Asenna pyörät levyineen jalkoihin ja kiristä liitokset 80 Nm:iin.
3. Aseta nostin tasaiselle alustalle jolloin pumpu makaa kahden alimman läpipulttin (55) varassa. Kiristä neljä ylempää pulttia (49) ennen alempia kahta. Tämän toimenpiteen huomioimatta jättäminen saattaa aiheuttaa nostimen epävaka-vuutta.
4. Voitele polkimen akseli ja pumpun männän pää (12).

Käyttö:

- Nosto:** Pumpaa jalkapoljinta (14). Nostettaessa yli 120kg kuormia pumpu vaihtaa automaatisesti korkeapaineelle. Tällöin nostin nostaa hiukan lyhyemmän matkan pumpausliikettä kohden.
- Lasku:** Avaa laskuventtiili käänämällä laskukahvaa (19) hitaasti vastapäivään.

Kuljetus: Laske kuorma alas ennen kuljettamista.

Huolto:

Päivittäin: Tutki nostin vaurioiden varalta.

Kuukausittain: Voitele polkimen akseli (17) ja pumpun männän pää (12). Hydraulijärjestelmä on suljettu järjestelmä eikä tarvitse normaalisti huoltoa.

Öljy: Tarkista öljyn määrä nostohaarukka alimmassa asennossa. Öljyn pinnan tulee olla täytöreiän (53) tasolla.

Öljyn määrä: 3,6l

Tärkeää: Liika öljy aiheuttaa häiriötä nostimen toimintaan. Käytä hyvälaatuista hydrauliöljyä viskositeetiltään ISO VG15

ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ JARRUNESTETTÄ!

Turvatarkastus

Asiantuntijan on tarkastettava seuraavat osat paikallisten määräysten mukaan tai vähintään kerran vuodessa: Nostokannatin, jalat ja pyörät alkavien murtumienvaarojen varalta. Hydrauliosat vuotojen varalta.

Ylipaineventtiiliin toiminta. Lisäksi hänen on tarkastettava, että turvallisuusmerkinnät ovat luettavissa.

Mahdolliset viat ja niiden korjaaminen:

1. Nostin ei nostaa maksimikorkeuteen: Tarkista öljyn määrä. (Kts. "huolto").
2. Nostohaarukka ei pysy ylhäällä: Laskuventtiili ei sulkeudu kunnollisesti. Tarkasta laskuventtiiliin jousen (20) esijännitys: Sulje laskuventtiili ja irrota laskukahvan ruuvi (48) ja laskukahva (19). Aseta laskukahvassa oleva reikä n. $\frac{1}{2}$ kierrosta laskuventtiiliissä (21) olevan reiän etupuolelle, paina laskukahva paikalleen niin että jousi kiinnityy sekä kahvassa että sylinterin rungossa (23) oleviin reikiin. Jännitä jousta vastapäivään (max. $\frac{1}{2}$ kierrosta) ja kiinnitä kahva ruuvilla (48).

Hävittäminen:

Kun nostin usean käyttövuoden jälkeen puretaan käytöstä poistoa varten, tulee öljyt poistaa ja hävittää lain vaatimalla tavalla.

**WAARSCHUWING -
Veiligheidsvoorschriften**

1. De versnellingsbak krik enkel gebruiken voor montage, demontage en verplaatsen –in de laagste positie van versnellingsbakken en differentiëlen.
2. De krik mag –MET IN ACHTNAME VAN HET TOEGEELATEN GEWICHT– van een speciaal regelbaar zadel om andere stukken te behandelen, zoals een achteras of tandwielkast.
3. Zorg ervoor dat het voertuig voldoende ondersteund en geblokkeerd is voordat de herstelling begint.
4. Centreer steeds de last. Als de krik uit balans is, kan hij omvallen en/of beschadigd worden.
5. Enkel de last verplaatsen met de krik in de laagste positie.
6. De krik niet overbeladen. Overbelasting kan schade of slecht functioneren van de krik tot gevolg hebben.
7. De krik is enkel ontworpen voor gebruik op een stevige, vlakke ondergrond die sterk genoeg is om de last te dragen. Als dit niet het geval is kan de krik onstabiel worden en de last verliezen.
8. Het overdrukventiel, vooraf ingesteld en verzegeld door de fabrikant, mag niet worden ontregeld.
9. Het verwaarlozen van de hierboven vermelde voorzorgsmaatregelen kan leiden tot het verliezen van de last, beschadiging van de krik en/of verwonding van de gebruiker.

Montage:

1. Monteer de poten, zonder echt vast te draaien, met behulp van de 4 bouten (49) en de 2 doorgaande bouten (55).
2. Monteer de wielen met schijven op de poten en haal aan met een koppel van 80 Nm.
3. Plaats de krik op een horizontale vloer en laat de pomp rusten op de doorgaande bouten. Draai de 4 bouten (49) vast en daarna de 2 doorgaande bouten. Onoplettendheid kan leiden tot een onstaabiele krik.
4. Olie de pedaal, en smeer het uiteinde van de pompzuiger.

Gebruiksaanwijzing:

Heffen: Beweeg de pedaal (14). Wanneer de versnellingsbak krik is geladen met een gewicht groter dan 120 kg, schakelt de pomp automatisch over naar hoge druk. Hierdoor zal de krik iets trager stijgen per pompbeweging.

Dalen: Draai de terugloopknop (19) zacht naar links.

Onderhoud:

Dagelijks: Controleer de versnellingsbak krik op schade.

Maandelijks: Olie de as van de pedaal (17) en smeer het uiteinde van de pompzuiger (12). Het hydraulisch systeem is een gesloten systeem en heeft normaal geen onderhoud nodig.

Olie: Correct oliepeil is tot juist onder het gat van de vulplug(53) met de versnellingsbak krik in de laagste positie.

Hoeveelheid olie: 3.6 l.

Elke goede hydraulische olie met viscositeit ISO VG15 mag worden gebruikt.

NOoit REMOLIE GEBRUIKEN.

Veiligheidsinspectie

In overeenstemming met de nationale regelgeving (momenteel minimaal een keer per jaar) moeten de volgende onderdelen door een deskundige worden gecontroleerd: Hefzadel, poten en wielen op beginnende breuken en abnormale slijtage. Hydraulische onderdelen op lekkage. Werking van de overdrukklep. Bovendien moet worden gecontroleerd of stickers met betrekking tot veiligheid goed leesbaar zijn.

Mogelijke storingen verhelpen:

1. De krik heft niet tot de maximale hoogte: Controleer oliepeil (zie “Onderhoud”).
2. De versnellingsbak krik zakt : De bedieningsknoop sluit niet volledig – controleer de spanning van de veer (20). Draai de terugloopknop (19) dicht en demonteer hem. Plaats het gat voor de vijs (48) gelijk met het gat in de as van het ventiel(21); duw de knop terug op zijn plaats met de veer, die verbonden is met de cilindermoer(23) en de bedieningsknop. Draai de veer max. een halve toer aan, in de richting tegen de wijzers van de klok in, en bevestig de vijs.

Destruction:

Als de krik is versleten en moet worden vernietigd, de olie verwijderen en op een legale manier verwerken.

ADVERTENCIAS -
Instrucciones de seguridad.

1. El elevador de cajas de cambios solo debe usarse para desmontar, montar y transportar (en posición baja) cajas de cambio y diferenciales.
2. El elevador de cajas de cambios debe usarse con adaptadores especiales para maniobrar con otros componentes, por ejemplo el eje trasero y la caja de cambios de reducción. **MANTENER SIEMPRE LOS LÍMITES DE PESO.**
3. Asegurarse de que el vehículo siempre está bien apoyado y frenado, antes de su reparación.
4. Evitar desequilibrios en cuanto al centro de gravedad de la carga. Si la carga no está centrada se puede hacer volcar el elevador de cajas de cambios.
5. El transporte siempre debe realizarse en la posición baja.
6. No sobrecargar. Esto podría ocasionar daños y mal funcionamiento del elevador de cajas de cambios.
7. El elevador de cajas de cambios está construido para ser usado en posición horizontal sobre una superficie plana, fija y que soporte el peso. De lo contrario el elevador de cajas de cambios podría volverse inestable y la carga podría caer.
8. La válvula de alta presión instalada y sellada debe ser sometida a cambio alguno.
9. El incumplimiento de estas normas produce la caída de la carga y daños en el elevador de cajas de cambios, que podrían ocasionar daños en personas u objetos.

Montado:

1. Fijar las patas con 4 pernos (49) y dos pernos largos transversales (55).
2. Instale las ruedas con discos en las patas y apriete con un par de 80 Nm.
3. El elevador de cajas de cambios se coloca sobre una superficie plana, de modo que la bomba descanse sobre los dos pernos transversales. Primero se aprietan los 4 pernos (49), después los dos transversales. Si no se respeta este procedimiento el elevador de cajas de cambios se puede quedar "sobre 3 patas".
4. Lubricar el pedal con aceite y el final del pistón de la bomba con grasa.

Manejo:

Elevamiento: Bombeo con el pedal (14). Cuando se carga el elevador con más de 120 kg, la bomba cambia automáticamente a la posición de alta presión, con lo cual el elevador

ento por cada bombeo se hace menor.

Descendimiento: Girar despacio el mando de descarga (19) en dirección de las agujas del reloj.

Mantenimiento:

Diario: Controlar posibles daños en el elevador de cajas de cambios.

Mensual: Lubricar la rueda y el eje del pedal (17) con aceite y el final del pistón de la bomba con grasa (12). La hidráulica es un sistema cerrado, que normalmente no requiere ningún mantenimiento.

Llenado de aceite: la medida correcta de aceite es hasta el tornillo de llenado (53) con la corona de elevamiento en posición baja.

Cantidad de aceite: 3,6 l.

Cualquier aceite hidráulico de calidad con una viscosidad de ISO VG15 se podrá usar.

NUNCA USAR LÍQUIDO DE FRENO!

Inspección de seguridad

De acuerdo con las regulaciones nacionales, y al menos una vez al año, un experto debe revisar las siguientes partes: El soporte de elevación, las patas y las ruedas en busca de roturas incipientes y desgastes anómalos. Las partes hidráulicas en busca de fugas. El funcionamiento de la válvula de sobrepresión. Asimismo, deberá asegurarse de que las etiquetas de seguridad sean legibles.


Búsqueda de fallos:

1. Si la elevadora no se puede subir del todo, controlar el nivel de aceite (mirar la sección de mantenimiento).
2. Si no hay presión suficiente: el descargador no cierra del todo – controlar la tensión del resorte (20). Apretar suavemente el mando de descarga (19) y desmontarlo. Colocar el agujero del mando de descarga frente al tornillo (48) y frente al agujero correspondiente del huso de la válvula (21); empujar el mando de descarga hacia su lugar con el resorte dentro de la tuerca del cilindro (23) y el mando de descarga; apretar el resorte como máximo media vuelta en dirección contraria a las agujas del reloj y montar el tornillo.

Destrucción:

Cuando el elevador de cajas de cambios después de muchos años de uso tenga que ser destruido, hay que sacar y eliminar el aceite de manera legal.

VLT12




	VLT12	DK		GB		DE	
Pos.	Art.No.	Pcs.	Beskrivelse	Description		Beschreibung	
	90 650 00		VLT12, komplet	VLT12, complete		VLT12, komplett	
1	90 652 00	1	Cylindermøtrik	Cylinder nut		Zylindermutter	
2	90 653 00	1	Mellemrør, lille	Middle tube, small		Zwischenrohr, klein	
3	90 655 00	1	Stempel	Piston		Kolben	
5	90 657 00	1	Mellemrør, stor	Middle tube, big		Zwischenrohr, groß	
6	90 658 00	1	Mellemcylinder	Middle cylinder		Zwischenzylinder	
7	90 659 00	1	Styr for mellemcylinder	Guide f. middle cylinder		Steuerung f. Zwischenzylinder	
8	90 660 00	1	Cylinderrør	Cylinder tube		Zylinderrohr	
9	90 661 00	1	Beholderrør	Reservoir		Behälterrohr	
10	90 662 00	1	Pumpeblok	Pump block		Pumpblock	
11	90 663 00	2	Ben	Leg		Bein	
12	90 664 00	1	Pumpestempel	Pump piston		Pumpkolben	
13	90 666 00	1	Konsol for pedal	Bracket for pedal		Konsole f. Fußhebel	
14	90 668 00	1	Pedal	Pedal		Fußhebel	
*15	90 669 00	1	Skiftestempel	Change-over piston		Umschalterkolben	
16	90 673 00	1	Ventilvægt	Valve weight		Ventilgewicht	
17	90 559 00	1	Aksel for pedal	Spike f. pedal		Achse f. Fußhebel	
18	90 571 00	1	Løftekrone	Forked lifting saddle		Hubkrone	
19	62 016 00	1	Udløsergreb	Release handle		Abläßventil	
20	90 624 00	1	Fjeder	Spring		Feder	
21	90 955 00	1	Ventilspindel	Valve spindle		Ventilspindel	
22	90 903 00	1	Stempelstok	Piston rod		Kolbenstange	
23	90 934 00	1	Cylindermøtrik	Cylinder nut		Zylindermutter	
*24	01 025 00	1	O-ring	O-ring		O-ring	
*25	01 040 00	1	O-ring	O-ring		O-ring	
*26	01 044 00	1	O-ring	O-ring		O-ring	
*27	01 050 00	1	O-ring	O-ring		O-ring	
*28	01 073 00	1	O-ring	O-ring		O-ring	
*29	01 077 00	2	O-ring	O-ring		O-ring	
*30	01 078 00	1	O-ring	O-ring		O-ring	
*31	01 079 00	2	O-ring	O-ring		O-ring	
*32	01 086 00	1	O-ring	O-ring		O-ring	
*33	01 189 00	2	Pakning	Sealing ring		Dichtung	
*34	01 268 00	1	Afstryger	Scraper ring		Abstreifer	
*35	01 271 00	2	Afstryger	Scraper ring		Abstreifer	
36	02 005 00	6	Møtrik	Nut		Mutter	
37	02 037 00	1	Fjeder f. pumpestempel	Spring f. pump piston		Feder f. Pumpkolben	
38	02 038 00	1	Fjeder f. overtryksventil	Spring f. excess valve		Feder f. Überdrückventil	
39	02 052 00	1	Fjeder f. trykskifteventil	Spring f. change-over valve		Feder f. Druckumschalterventil	
40	02 103 00	4	Skive	Disc		Scheibe	
41	02 121 00	12	Skive	Disc		Scheibe	
42	02 203 00	2	Seegerring	Circlip		Seegerring	
43	02 214 00	2	Seegerring	Circlip		Seegerring	
*44	02 292 00	4	Kugle, Ø 6,5	Ball, Ø6,5		Kugel, Ø6,5	
*45	02 295 00	2	Kugle, Ø 11	Ball, Ø11		Kugel, Ø11	
*46	02 296 00	1	Kugle, Ø 18	Ball ,Ø18		Kugel, Ø18	
47	02 300 00	4	Bolt	Bolt		Bolt	
48	02 324 00	1	Skrue	Screw		Schraube	
49	02 329 00	4	Bolt	Bolt		Bolt	
50	02 340 00	1	Kuglesko	Ball pad		Kugelschuh	
51	02 362 00	2	Hjul, komplet med bremse	Wheel, cpl. with brake		Rad, kpl. mit Bremse	
52	02 384 00	1	Skrue	Screw		Schraube	
53	02 448 00	1	Påfyldningsskrue	Filler screw		Füllschraube	
54	02 449 01	2	Hjul, komplet	Wheel, complete		Rad, komplett	
55	02 479 00	2	Bolt	Bolt		Bolzen	
56	02 484 00	2	Prop	Plug		Pfropfen	
57	02 485 00	4	Skrue	Screw		Schraube	
58	02 532 00	1	Justerskrue	Adjusting screw		Justierschraube	
59	02 005 04	4	Skive	Disc		Scheibe	
60	02 277 00	2	Kærvtift	Tack		Stift	
***	09 028 00		Pakningssæt	Repair kit		Dichtungssatz	

DK: De med * mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model.

GB: * indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts.
All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.

DE: Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben.
Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.


(DK) HYDRAULIK DIAGRAM
(GB) HYDRAULIC CHART
(DE) HYDRAULISCHES DIAGRAMM



(DK) TILBEHØR
(GB) OPTIONS
(DE) ZUBEHÖR

AS1


Pos.	Art. No.	Pcs.	(DK) Benævnelse	(GB) Description	(DE) Beschreibung
	59 004 00	1	Gearkassebeslag	Transmission saddle	Getriebeplatte



AS1 (500 kg)

AS3

Pos.	Art. No.	Pcs.	(DK) Benævnelse	(GB) Description	(DE) Beschreibung
	59 005 00	1	Gearkassebeslag	Transmission saddle	Getriebeplatte




AS3 (1000 kg)

(DK) TILBEHØR
(GB) OPTIONS
(DE) ZUBEHÖR


S

Pos.	Art. No.	Pcs.	(DK) Benævnelse	(GB) Description	(DE) Beschreibung
	90 595 00	1	Sadel	Saddle	Sattel



GS1

Pos.	Art. No.	Pcs.	(DK) Benævnelse	(GB) Description	(DE) Beschreibung
	36 014 00	1	Gummisadel	Rubber Saddle	Gummisattel



EU Overensstemmelseserklæring
EC Declaration of Conformity for Machinery
EG Konformitätserklärung
Declaration CE de conformité
pour les composants

EU Överensstämmelseforsäkran
Vaatimustenmukaisuuvakuutus
EU verklaring van overeenstemming
EU declaración de conformidad
sobre máquinaria

Directive 2006/42/EC

DK Hydrauliske gearkasseløfter

NO **VLT12**

er i overensstemmelse med Maskindirektivets bestemmelser (Direktiv 2006/42/EC og EN1494) med ændring, og er i overensstemmelse med andre relevante nationale bestemmelser.

GB Hydraulic Transmission Jack

VLT12

are in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 2006/42/EC and EN1494) as amended andwith national implementing legislation.

DE Hydraulische Getriebeheber

VLT12

Konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und EN1494 inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlaß zur Umsetzung der Richtlinie ins nationale Recht.

FR Cric de boîte de vitesse

VLT12

sont conformes aux dispositions de la Directive Machine 2006/42/EC et EN1494, et aux législations nationales la transposant.

SE Hydrauliska gearkasslöftar

VLT12

Överensstämmer med Maskindirektivets bestämmelser (Direktiv 2006/42/EC och EN1494) med ändring, och är i överensstämmelse med andra relevanta nationella bestämmelser

FI Hydraulisen vaihtesstonostimen käyttöohjeet

VLT12

vastaa Konedirektiivin (direktiivi 2006/42/EC ja EN1494) määräyksiä sekä kansallista voimaantulolainsäädäntöä.

NL Versnellingsbakrik

VLT12

in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Richtlijn Machines (richtlijn 2006/42/EC en EN1494) en met de essentiële veiligheidsen gezondheidseisen (ARAB).

ES Gatos de transmisión vertical

VLT12

son conforme con las directrices sobre máquinaria (Directiva 2006/42/EC y EN1494) incl.enmiendas, y en conformidad con las directrices nacionales relevantes.



Viborg 01.01.10

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claus A. Christensen'.
Claus A. Christensen
General Manager